

- EN Register your product guarantee today!
See page 51 for info.
- NL Registreer uw productgarantie vandaag
nog! Zie pagina [pagina #] voor info.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui !
Plus d'informations page 52.
- DE Registrieren Sie noch heute Ihre
Produktgarantie! Siehe Seite 52.
Für weitere Informationen.
- GR Συμπληρώστε την εγύληση του προϊόντος σας
σήμερα! Δείτε τη σελίδα 53 για περισσότερες
πληροφορίες.
- PT Registe a garantia do seu produto hoje
mesmo! Consulte a página 53 para obter
mais informações.

ghd
flight+
travel hair dryer
σεσουάρ μαλλιών ταξιδιού
reisdroger

important safety instructions, manufacturer's
guarantee and how to register your product

041122 9920006390

contents Περιεχόμενα

EN English	3 - 10
Validate your guarantee	51
NL Nederlands	11 - 18
Valideer uw garantie	51
FR Français	19 - 26
Enregistrez votre produit	52
DE Deutsch	27 - 34
Überprüfen Sie Ihre Garantie	52
GR Ελληνικά	35 - 42
Επιβεβαιώστε την εγγύησή σας	53
PT Português	43 - 50
Valide a sua garantia	53

important safety instructions

Before attempting to use this ghd flight+ for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd flight+.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

When the ghd flight+™ is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the

ghd flight+™ is switched off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA is advisable when using this product. Please contact an electrician for further details.

CAUTION: Never use the ghd flight+™ with wet hands, in, or near water, bathtubs, showers, basins or other receptacles containing water (or any other liquid).

Always inspect your ghd flight+™ before use, and do not use it if it is damaged. If the power cord or plug is damaged it must be replaced by Jemella Ltd, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty.

To reduce the risk of electrocution:

1. Do not use if the cord is damaged.
2. Do not pull or strain the power cord and do not unplug by pulling on the cord, rather disconnect the ghd flight+ by isolating the mains switch and then by removing the plug.
3. Do not use an electrical extension lead in conjunction with the ghd flight+.
4. Do not use at temperatures below 5°C and above 35°C.
5. Hold the ghd flight+ by the handle; do not hold by the casing or concentrator nozzle, which can be hot.
6. Take care to avoid the hot surface of the ghd flight+ coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
7. Never place the ghd flight+ on any heat sensitive surface or cover it whilst in or immediately after use.

IMPORTANT: This ghd flight+ is designed for 120/220-240V. Do not use with any power supplies other than that specified on the rating plate.

1. Do not use this product with a voltage inverter.
2. Always check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your ghd flight+.
3. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to earth.
4. Any error when connecting the ghd flight+ can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.



warning: keep away from water:

1. Do not store near water
2. Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not leave within the reach of children.



The ghd flight+ must be unplugged from the mains socket:

1. before cleaning and maintenance procedures.
2. if it is not working correctly.
3. as soon as you have finished using it.
4. if you leave the room, even momentarily.

The ghd flight+ is equipped with a heat-sensitive safety cut out device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically. Isolate the dryer from the mains supply and allow to cool before using again.

If your ghd flight+ has broken or does not work correctly immediately stop using and contact ghd (Jemella Ltd), see contact details.


Your ghd flight+ should only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.

warning: electricity

Failure to comply with these safety precautions may result in electric shock or other injuries!

variable voltage


Your ghd flight+ is fitted with a dual voltage selector (Fig.1). To use this feature simply insert a coin to switch the ghd flight+ to accept the required incoming voltage i.e. 120V or 240V.



Note: Before using this product please ensure that you check that the voltage selector is set for the correct voltage and do not operate the voltage selector when the product is in use. If in doubt contact a qualified person.

using your ghd flight+™

1. After washing your hair, towel-dry it thoroughly.
2. Do not allow excess water from your hair or any other source to contact the ghd flight+.
3. For fast drying, use the ghd flight+ without the styling nozzle.
4. Note: The fit of a cold nozzle could be tight, particularly when the dryer and nozzles are new.
5. Never cover the blower or intake opening.
6. Use the selector switch, to set the fan speed and the drying temperature:



○ = Off ❄ = Cool / = Medium 🔥 = High

7. When drying or styling, do not allow any of your hair to cover or come into contact with the air inlet grill at the back of your dryer.

storage

1. Always allow the ghd flight+ to cool down before storing away.
2. When the ghd flight+ has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd flight+ as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

cleaning your ghd flight+™

1. To ensure that your ghd flight+ operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it.
2. To do this first unplug the ghd flight+ from the mains power supply. Take a soft brush and gently remove any dust and hair from the filter.
3. Do not clean with abrasive or corrosive products.

failure to operate

In the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

The ghd flight+ is intended solely for drying and styling hair and should only be used for this purpose. It is designed for use in the home only and should not be used for professional purposes.

All ghd products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return*. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

The guarantee does not include:

1. Damage caused by misuse, improper treatment or violent usage.
2. Damage caused by failure to comply with these instructions for use.
3. Damage caused by connecting this appliance to the incorrect voltage.
4. Damage caused by connecting accessories (e.g. nozzles, diffusers etc.) supplied by other manufacturers.
5. Minor faults which do not significantly affect the value of the dryer or its effective use.
6. Normal wear and tear.

Australia Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.**

When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark. Other approvals include South Africa, Australia and New Zealand.

ghd UK Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)

Sherwood Park

Annesley

Nottingham

NG15 0DJ

UK



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Designed in Cambridge, UK.

Made in China.

Model number: HT3001

belangrijk: lees deze veiligheidsinstructies

Lees, alvorens deze ghd flight+™ föhn te gebruiken, deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voor de veiligheid van uzelf en anderen, en volg bij gebruik van deze ghd-föhn de aanwijzingen te allen tijde en zonder uitzondering op.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht, of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden, van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen die niet onder toezicht staan mogen dit niet reinigen of onderhouden.

Als de ghd flight+™ in een badkamer

wordt gebruikt, moet u na gebruik de stekker uit het stopcontact halen, want de aanwezigheid van water vormt een gevaar, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.

Voor extra bescherming is bij gebruik van dit product de installatie van een reststroomapparaat (RCD) met een bedrijfsstroom die niet hoger is dan 30 mA aan te raden. Neem voor meer informatie contact op met een elektricien.

WAARSCHUWING: Gebruik de ghd flight+™ NOOIT met natte handen, in of in de buurt van water of baden, bassins of andere bakken/containers met water (of andere vloeistof).

Inspecteer uw ghd flight+™ altijd voordat u deze gebruikt en gebruik hem niet als hij is beschadigd. Als het snoer of de stekker is beschadigd, moet vervanging plaatsvinden door Jemella Ltd., een service-agent van dit bedrijf of gelijkwaardig gekwalificeerde personen, om gevaar te voorkomen. Jemella Ltd zal het product alleen binnen de garantieperiode gratis vervangen.

Verminderen van het risico op elektrocutie:

1. Niet gebruiken als het snoer beschadigd is.
2. Niet aan het snoer trekken of er spanning op zetten en de stekker niet uit het stopcontact halen door aan

het snoer te trekken. Zet in plaats daarvan het stopcontact uit en haal de stekker van de ghd flight+™ eruit.

3. Gebruik geen elektrisch verlengsnoer met de ghd flight+™.
4. Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C en boven de 35°C.
5. Houd de ghd flight+™ aan het handvat vast, niet aan de behuizing of de blaasmond want die kan heet zijn.
6. Zorg dat het hete oppervlak van de ghd flight+™ niet in direct contact komt met de huid, vooral die van ogen, oren, gezicht en hals.
7. Plaats de ghd flight+™ niet op een hittegevoelig oppervlak en dek het niet af tijdens of direct na gebruik.

BELANGRIJK: Deze ghd flight+™ is bestemd voor 220-240 V. Niet gebruiken met andere stroombronnen dan die op het stroomplaatje zijn aangegeven.

1. Gebruik dit product niet met een spanningsvormer.
2. Controleer altijd de spanning van uw elektriciteitsvoorziening overeenkomst met de spanning van uw ghd flight+™.
3. Uw ghd-product is een elektrisch apparaat van klasse II en mag niet op een aarding zijn aangesloten.
4. Een fout bij het aansluiten van de ghd flight+™ kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.



waarschuwing: uit de buurt van water houden

1. Niet bewaren in de buurt van water.
2. Niet onderdompelen in water of onder stromend water houden, zelfs niet voor reinigingsdoeleinden.
3. Het apparaat niet proberen te pakken als het in water is gevallen.
4. Niet binnen het bereik van kinderen achterlaten.



Het snoer van de ghd flight+™ moet uit het stopcontact worden gehaald:

1. Voorafgaand aan de reinigings- en onderhoudsprocedures.
2. Als hij niet goed werkt.
3. Zodra u met het gebruik ervan bent gestopt.
4. Als u de kamer verlaat, zelfs voor korte tijd.

De ghd flight+™ is uitgerust met een hittegevoelig veiligheidsrelais. In het geval van oververhitting (bijvoorbeeld als het achterrooster geblokkeerd is) stopt de droger automatisch.

Isoler de droger van de netvoeding en laat deze afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.

Als uw ghd flight+™ stuk is of niet goed werkt moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en contact opnemen met Jemella Ltd, zie contactinformatie.

Voor klanten in Australië en Nieuw-Zeeland, graag bellen naar het dichtstbijzijnde ghd kantoor middels het nummer dat je op deze pagina terugvindt. middels het nummer dat je op deze pagina terugvindt.

waarschuwing: elektriciteit

Het niet nakomen van deze veiligheidsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken of ander letsel!

variabel voltage

Uw ghd flight+™ is uitgerust met een tweevoudige spanningskiezer (Afb.1). Om deze functie te gebruiken, gebruikt u een muntstuk om de ghd-flight in te stellen en zo de vereiste inkomende spanning te accepteren, d.w.z. 120V of 240V.




Afbeelding 1:
Tweevoudige
spanningskiezer

Opmerking: Controleer voordat u dit product gebruikt of u de spanningskiezer hebt ingesteld op het juiste voltage. Bedien de voltageschakelaar niet wanneer het product in gebruik is. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerd persoon.

het gebruiken van uw ghd flight+™

1. Nadat u uw haar hebt gewassen dit grondig handdoekdroog drogen.
2. Zorg dat er geen overtollig water uit uw haar of een andere bron in contact komt met de ghd flight+™.
3. Gebruik voor sneller drogen de ghd flight+™ zonder de stylingmond.
4. De pasvorm van een koud opzetstuk kan krap zijn, met name wanneer de haardroger en het opzetstuk nieuw zijn.
5. Dek de blazer en de inlaatopening nooit af.
6. Gebruik de selectieschakelaar om de ventilatorsnelheid en de droogtemperatuur in te stellen.



7. Zorg dat tijdens het drogen of stylen uw haar de luchtinlaat aan de achterzijde van uw droger niet bedekt of daarmee in contact komt.

opbergen

1. Laat de ghd flight+™ altijd afkoelen voordat u hem opbergt.
2. Als de ghd flight+™ is afgekoeld, moet u het snoer op dezelfde manier wikkelen als bij levering in de verpakking. Wikkel het snoer niet om de ghd flight+™, want daardoor kan het snoer worden uitgerekt waardoor het voortijdig defect kan raken.

uw ghd flight+™ schoonmaken

1. Zorg voor optimale werking van uw ghd flight+™ dat het achterfilter schoon blijft door het regelmatig schoon te maken.
2. Ga voor het schoonmaken als volgt te werk: ontkoppel eerst de ghd flight+™ van de netvoeding. Gebruik een zachte kwast en verwijder voorzichtig alle stof en haar.
3. Niet schoonmaken met schurende of bijtende producten.

het apparaat werkt niet

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product van ghd niet goed werkt, controleert u dan of het product van ghd en de stroombron zijn ingeschakeld en dat stroom beschikbaar is.

Als u twijfelt of voor verder advies bezoekt u het helpgedeelte van ghdhair.com of neemt u contact op met een goedgekeurd ghd-leverancier of met de klantenservice van ghd voor verder advies.

fabrieksgarantie

De ghd flight+ is alleen bedoeld voor het drogen en stylen van haar en mag alleen met dit doel gebruikt worden. Het is alleen gemaakt voor thuisgebruik en moet niet voor professionele doeleinden gebruikt worden.

Alle elektrische ghd-producten worden afzonderlijk getest voordat zij de fabriek verlaten. In het onwaarschijnlijke geval dat het product defect blijkt te zijn als gevolg van slecht vakmanschap of slechte materialen, zal ghd vervangen door een identiek of een gelijkwaardig product, binnen één jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor een vervangend product geldt de resterende garantie van het oorspronkelijke product of een garantietermijn van 180 dagen, welk van de twee voor u de langste dekking biedt. Als een product wordt omgewisseld, wordt elk vervangend artikel uw eigendom en wordt het vervangen artikel eigendom van ghd.

U woon in Nederland en u wilt een product onder garantie terugsturen? Neem dan van te voren contact op met de GHD klantenservice: contact@ghdhair.fr en u zult de retourvoorwaarden krijgen. Het is belangrijk om uw factuur goed te bewaren voor de garantie.



Deze garantie is alleen van toepassing op echte producten van ghd die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde bedrijven en de garantie is niet van toepassing op producten die zijn hersteld of onderhouden door anderen dan personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

*Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien u geen toegang tot het internet heeft, dient u uw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs. bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs.

Onder deze garantie vallen niet:

1. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuist gebruik en gewelddadig gebruik.
2. Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.
3. Schade veroorzaakt door het aansluiten van dit apparaat op het onjuiste voltage.
4. Schade veroorzaakt door het aansluiten van accessoires (bijv. mondstukken, diffusers, etc.) geleverd door andere fabrikanten.
5. Lichte storingen die geen aanzienlijk effect hebben op de waarde.
6. Van de droger of het effectief gebruik ervan.

NL recycling en verwijdering

Uw elektrisch product van ghd is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en mag aan het eind van zijn gebruikstijd niet worden verwijderd met ander huishoudelijk of commercieel afval. Als u uw product van ghd niet meer gebruikt, verwijdert u het dan in overeenstemming met de recyclingprocedure van uw plaatselijke instantie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke instantie.

Alleen voor VK/EU

Uw elektrisch product van ghd moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie u dit product hebt gekocht.

productnaleving

Alle elektrische producten van Jemella Ltd worden onderworpen aan onafhankelijke Compliance tests door daartoe door de overheid en de EU aangewezen instanties. Al onze producten zijn in overeenstemming met BS EN 60335-2-23 en dragen de CE-markering. Andere goedkeuringen betreffen de VS, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en Rusland.

ghd France S.a.r.L is een EU

**importeur voor België, Nederland
en Luxemburg.**

ghd France S.a.r.L
Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd en ghd zijn geregistreerde
handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Ontworpen in Cambridge VK,

Gefabriceerd in China.

Model number: HT3001

important, merci de bien vouloir lire attentivement ces consignes de sécurité

Pour votre sécurité et celle d'autrui, avant d'utiliser votre ghd flight+, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité énoncées ci-dessous. Et veuillez les respecter sans exception, en toutes circonstances lors de l'utilisation du ghd flight+.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

Lorsque ghd flight+™ est utilisé dans une salle de bains, toujours

le débrancher après utilisation, la proximité d'une source d'eau présentant un danger même si ghd flight+™ est éteint.

Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30mA dans l'installation électrique procure une sécurité supplémentaire. Pour tout complément, demandez conseil à votre électricien.

ATTENTION : N'utilisez jamais le ghd flight+™ avec les mains mouillées, dans ou près de l'eau, ni à proximité de baignoires, douches, lavabos ou tout autre point d'eau (ou autres liquides)

Inspectez systématiquement votre ghd flight+™ avant chaque utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé. Afin d'éviter un danger, si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, il doit être remplacé par ghd France (Jemella Ltd). Vous trouverez les coordonnées de ghd France ci-après. Jemella Ltd s'engage à remplacer votre produit gracieusement si celui-ci est sous garantie et si le défaut est couvert par cette dernière.

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
2. Ne tirez pas ou ne forcez pas sur le cordon d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Éteignez de préférence votre ghd flight+ tout d'abord en positionnant l'interrupteur sur OFF puis en le débranchant.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher le ghd flight+.
4. Ne l'utilisez pas à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
5. Tenez votre ghd flight+ par la poignée, ne le tenez ni par le corps ni par l'embout concentrateur d'air qui peuvent être très chauds.
6. Évitez tout contact direct avec les parties chaudes du ghd flight+, en particulier avec les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
7. Ne posez jamais le ghd flight+ sur des surfaces sensibles à la chaleur ou ne le couvrez jamais pendant ou immédiatement après son utilisation.

IMPORTANT : Le ghd flight+ est conçu pour une alimentation électrique 120/220-240V. N'utilisez pas l'appareil avec une alimentation électrique autre que celle mentionnée sur la plaque signalétique.



1. N'utilisez pas de convertisseur de tension ou tout autre dispositif conçu pour convertir l'alimentation électrique.
2. Toujours vérifier que la tension d'alimentation est conforme à celle du ghd flight+.
3. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.
4. Toute erreur de branchement du ghd flight+ peut causer des dégâts irréversibles qui ne sont pas couverts par la garantie.

attention danger : tenir éloigné de tout point d'eau

1. Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
2. N'immergez pas ou ne placez pas l'appareil Sous l'eau, même pour le nettoyer.
3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
4. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

**ghd flight+ doit être débranché de la prise centrale :**

1. avant le nettoyage et l'entretien.
2. s'il ne fonctionne pas correctement.
3. dès que vous avez terminé de l'utiliser.
4. dès lors que vous quittez la pièce où se situe l'appareil, même durant une absence momentanée

Le ghd flight+ est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique par détection de chaleur excessive. En cas de surchauffe (par exemple si le filtre arrière est obstrué), le sèche-cheveux s'arrête. Votre ghd flight doit uniquement être réparé à l'aide d'outils spécialisés par des experts qualifiés de ghd. automatiquement. Débranchez votre appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

Si votre ghd flight+ est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement, cessez de l'utiliser

et contactez ghd France. Retrouvez les coordonnées à la fin du guide.

Votre ghd flight+ doit uniquement être réparé à l'aide d'outils spécialisés par des experts qualifiés de ghd.

attention : électrocution

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des risques d'électrocution ou d'autres risques de blessures importants!

tension variable

Votre ghd flight+ est équipé d'un double sélecteur de tension (Image 1). Faites pivoter ce sélecteur avec une pièce de monnaie pour choisir la tension requise : 120V ou 240V.




Image 1
Double sélecteur
de tension

Remarque : Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que le sélecteur de tension est positionné sur la bonne tension. Vous ne devez pas utiliser ce sélecteur pendant l'utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel.

utilisation de votre ghd flight+™

1. Après votre shampoing, pré-séchez vos cheveux à l'aide d'une serviette.
2. Veillez à ce que l'eau en excès sur vos cheveux ou toute autre source d'eau ou de liquide ne coule pas ni n'entre en contact avec le ghd flight+.
3. Pour un séchage rapide, utilisez votre ghd flight+ sans embout concentrateur d'air.
4. Remarque : Le montage de l'embout concentrateur d'air peut être plus difficile lorsqu'il est froid, et surtout lorsque l'appareil et l'embout sont neufs
5. Ne couvrez jamais la sortie d'air ni le système de ventilation placé à l'arrière de l'appareil.
6. Utilisez le bouton interrupteur pour régler le débit d'air et la température de séchage :



○ = Arrêt * = Air froid / = Chaleur moyenne // = Chaleur maximum

7. Lors du séchage ou du coiffage, veillez à ce que vos cheveux ne soient pas trop près, ni ne couvrent le filtre à air se trouvant à l'arrière de votre ghd flight+.

rangement

1. Attendez toujours que votre ghd flight+ refroidisse avant de le ranger.
2. Une fois que votre ghd flight+ a refroidi, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ni autour du ghd flight+, cela pourrait conduire à une défaillance précoce du cordon.

entretien de votre ghd flight+™

1. Pour une efficacité optimale de votre ghd flight+, nettoyez régulièrement le filtre à air situé à l'arrière.
2. Pour nettoyer le filtre à air, débranchez tout d'abord votre ghd flight+ avant de le nettoyer.
3. N'utilisez pas un produit abrasif ou corrosif, pour le nettoyer.

défaut de fonctionnement

Dans le cas exceptionnel où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez qu'il est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position "on" et que la prise est bien alimentée.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site ghdhair.com ou contactez un revendeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

garantie du fabricant

Le ghd flight+ est uniquement conçu pour sécher et coiffer les cheveux. Il doit uniquement être utilisé dans ce but. Il est conçu pour un usage privé et ne doit pas être utilisé pour des activités professionnelles.

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans l'année suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/fr/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. La présente garantie ne porte pas atteinte aux garanties de droit commun.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas :

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un traitement inadéquat ou un usage violent.
2. Les dommages causés par le non-respect de ces instructions d'utilisation.
3. Les dommages causés par le raccordement de l'appareil avec le mauvais voltage.
4. Les dommages causés par des accessoires (embouts, diffuseurs, etc.) d'autres fabricants.
5. Des défauts mineurs qui n'affectent pas significativement l'utilisation du sèche-cheveux.
6. L'usure normale.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité du produit

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme BS EN 60335-2-23 et portent le label CE. D'autres normes incluent l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

ghd France SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France SARL

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghd®

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd et ghd+ sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

wichtig! Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise

Bevor Sie diesen Reisehaartrockner in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und bei der Verwendung des Geräts zu befolgen.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Wenn der Haartrockner im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

Für zusätzlichen Schutz bei Verwendung des Produkts ist der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA empfehlenswert. Bitte setzen Sie sich mit einem Elektriker für weitere Informationen in Kontakt.

VORSICHT: Benutzen Sie den ghd flight+™ niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Wasserbecken oder anderen Behältern, die Wasser (oder jede andere Flüssigkeit) enthalten.

Überprüfen Sie Ihren ghd flight+™ stets vor dem Gebrauch und verwenden Sie ihn auf keinen Fall, wenn er beschädigt

ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Jemella Ltd wird das Produkt nur im Rahmen der Garantie kostenlos austauschen.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

1. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel bzw. belasten Sie dieses nicht und ziehen Sie immer nur am Stecker und nicht am Kabel selbst. Gehen Sie zum Ausschalten so vor, dass Sie den Hauptschalter des Reisehaartrockners auf Aus stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Verwenden Sie kein elektrisches Verlängerungskabel in Verbindung mit ghd flight+.
4. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C verwenden.
5. Halten Sie ghd flight+ am Griff und nicht am Gehäuse oder an der Zentrierdüse, da diese Teile heiß werden können.
6. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt der heißen Oberfläche des ghd flight+ mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, dem Gesicht und Hals.
7. Stellen Sie ghd Flight nie auf eine wärmeempfindliche Oberfläche bzw. decken Sie in während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nie ab.

WICHTIG: Dieser ghd Flight ist bestimmt für 120/220-240 V. Es darf keine andere Stromquelle außer der auf dem Typenschild angegebenen verwendet werden.



1. Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit einem Spannungswandler.
2. Prüfen Sie stets, ob die Stromspannung in der Steckdose mit der Spannung Ihres Reisehaartrockners übereinstimmt.
3. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Schutzklasse II und darf nicht mit der Erdung verbunden werden.
4. Jeder Fehler beim Anschluss des Reisehaartrockners kann irreparable Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.

warnung: Kontakt mit Wasser vermeiden

1. Nicht in der Nähe von Wasser aufbewahren.
2. Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser ein und stellen Sie es nicht unter fließendes Wasser, auch nicht zu Reinigungszwecken.
3. Niemals nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist.
4. Nicht in der Reichweite von Kindern



unbeaufsichtigt lassen.

Der ghd flight+ muss in den folgenden Fällen von der Netzspannung getrennt werden:

1. vor Reinigung und Wartung.
2. bei inkorrekt Funktion.
3. sobald Sie ihn nicht mehr benötigen.
4. wenn Sie den Raum, auch vorübergehend, verlassen.

Der ghd flight+ ist mit einer wärmeempfindlichen Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Im Fall der Überhitzung (zum Beispiel, wenn der Filter hinten blockiert ist), schaltet sich der Haartrockner automatisch ab. Schalten Sie dann den Haartrockner mit dem Schalter aus und lassen Sie ihn wieder abkühlen.

Sollte Ihr ghd flight+ kaputtgehen bzw. nicht richtig funktionieren, stellen Sie bitte den Betrieb sofort ein und den Betrieb sofort ein und nehmen Sie mit ghd (Jemella Ltd) Kontakt auf. Siehe Kontaktdaten.

Ihr ghd flight+ sollte nur mit Spezialwerkzeug und von qualifizierten Experten bei ghd repariert werden.

warnung: Strom

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen zur Folge haben!

variable Spannung

ghd flight+ ist mit einem Dual-Spannungswähler (Abb. 1) ausgestattet. Um diese Funktion zu nutzen, stecken Sie einfach eine Münze in den Schlitz und schalten Sie die Eingangsspannung je nach Anforderungen auf 120V oder 240V um.




Abbildung 1
Variable Spannung
Wahlschalter

Anmerkung: Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob der Spannungswähler auf die richtige Spannung eingestellt ist. Betätigen Sie den Spannungswähler nicht, wenn das Produkt in Betrieb ist. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit einer qualifizierten Person in Verbindung.

benutzung Ihres ghd flight+™

1. Nachdem Sie Ihr Haar gewaschen haben, trocknen Sie es gründlich mit einem Handtuch ab.
2. Lassen Sie dabei das überschüssige Wasser vom Haar oder einer anderen Quelle nicht in Kontakt mit dem ghd flight+ kommen.
3. Für eine schnelle Trocknung, verwenden Sie den ghd flight+ ohne Zentrierdüse.
4. Anmerkung: Der Sitz der Zentrierdüse kann recht fest sein, besonders wenn der Haartrockner und die Düse neu sind.
5. Decken Sie das Gebläse bzw. die Ansaugöffnung nicht ab.
6. Verwenden Sie den Wahlschalter, um die Lüftergeschwindigkeit und die Trocknungstemperatur einzustellen:



○ = AUF

✱ = Kühl

/ = Mittel

⚡ = Hoch

7. Beim Trocknen und Styling nicht erlauben, dass Ihr Haar mit dem Lufteinlassgitter an der Rückseite des Trockners in Berührung kommt.

lagerung

1. Lassen Sie den ghd flight+ vor der Aufbewahrung immer erst abkühlen.
2. Wenn sich der ghd flight+ abgekühlt hat, falten Sie das Netzkabel so zusammen, wie es anfänglich in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Reisehaartrockner herum, um eine Überbelastung des Kabels und einen vorübergehenden Betriebsausfall zu vermeiden.

reinigung des ghd flight+™

1. Um sicherzustellen, dass ghd flight+ mit maximaler Effizienz arbeitet, vergewissern Sie sich immer, dass der hintere Filter sauber ist, indem Sie ihn regelmäßig reinigen.
2. Dazu trennen Sie zuerst den ghd flight+ vom Netz. Nehmen Sie dann eine sanfte Bürste und beseitigen Sie damit vorsichtig Staub und Haare aus dem Filter.
3. Reinigen Sie den Filter nie mit aggressiven oder ätzenden Produkten.

betriebsausfall

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht richtig funktioniert, vergewissern Sie sich, ob das Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind und eine Stromversorgung vorliegt.

Im Zweifelsfall oder um weitere Ratschläge einzuholen besuchen Sie die Hilfeseite von ghdhair.com bzw. nehmen Sie mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem ghd Kundendienst Kontakt auf.

Herstellergarantie

ghd flight+ ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von Haar vorgesehen und darf nur für diesen Zweck verwendet werden. Es ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen und sollte nicht für berufliche Zwecke verwendet werden.

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylen), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.



Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung. Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät wird als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft und **darf nicht zusammen mit dem Hausmüll bzw. dem gewerblichen Abfall am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden**. Sobald Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß Ihren lokalen Recyclingverfahren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Nur EU und UK

Ihr ghd Styler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

produktkonformität

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd werden unabhängigen Konformitätsprüfungen durch ernannte staatliche und EU-Behörden unterzogen. All unsere Produkte erfüllen die Norm EN 60335-2-23 und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Weitere Zulassungen gelten für Südafrika, Australien und Neuseeland.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland:
+49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH
Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd und ghd sind eingetragene
Handelsmarken der Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021

Entwickelt in Cambridge, UK.

Hergestellt in China.

ghd flight 2.0

σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το ghd flight+™ τόσο για τη δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που παρατίθενται παρακάτω και ακολουθήστε τις, χωρίς καμία εξαίρεση, ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση του δικού σας ghd flight+™.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Όταν το ghd flight+™ χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα του νερού αποτελεί κίνδυνο, ακόμη και όταν το ghd flight+™ είναι απενεργοποιημένο.

Για πρόσθετη προστασία, η εγκατάσταση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA συνιστάται κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ghd flight+™ με βρεγμένα χέρια, μέσα ή κοντά σε νερό, μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό (ή οποιοδήποτε άλλο υγρό).

Να ελέγχετε πάντα το ghd flight+™ πριν από τη χρήση και να μην το χρησιμοποιείτε, εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την

Jemella Ltd, τον αντιπρόσωπο σέρβις της ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Η Jemella Ltd θα αντικαταστήσει το προϊόν δωρεάν μόνο εάν αυτό βρίσκεται εντός της εγγύησης.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
2. Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο ρεύματος και μην αποσυνδέετε το ghd flight+ τραβώντας το καλώδιο, αλλά αποσυνδέετε το απομονώνοντας το διακόπτη ρεύματος και στη συνέχεια αφαιρώντας το φις.
3. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης σε συνδυασμό με το ghd flight+.
4. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.
5. Κρατάτε το ghd flight+ από τη λαβή. Μην το κρατάτε από το περίβλημα ή το ακροφύσιο του συγκεντρωτή, τα οποία μπορεί να καίνε.
6. Προσέξτε να αποφύγετε την άμεση επαφή της καυτής επιφάνειας του ghd flight+ με το δέρμα, ιδιαίτερα με το μάτι, τα αυτιά, το πρόσωπο και το λαιμό.
7. Ποτέ μην τοποθετείτε το ghd flight+ πάνω σε οποιαδήποτε ευαίσθητη στη θερμότητα επιφάνεια ή μην το καλύπτετε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το ghd flight+ έχει σχεδιαστεί για 120/220-240V. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες πηγές ρεύματος εκτός από εκείνες που καθορίζονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με μετατροπή τάσης
2. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ταιριάζει με την τάση του ghd flight+.
3. Το προϊόν ghd σας είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II και δεν πρέπει να συνδέεται με γείωση.
4. Οποιοδήποτε σφάλμα που εκδηλώνεται κατά τη σύνδεση του ghd flight+ μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από το την εγγύηση.



προειδοποίηση: Κρατήστε το μακριά από νερό:

1. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε νερό.
2. Μην το βυθίζετε ή βάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό, ακόμη και για λόγους καθαρισμού.
3. Μην επιχειρήσετε να πιάσετε την συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημείο που μπορούν να την φτάσουν τα παιδιά.



Το ghd flight+ πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα παροχής ρεύματος:

1. πριν από τον καθαρισμό και τις διαδικασίες συντήρησης του.
2. εάν δεν λειτουργεί σωστά.
3. αμέσως μόλις τελειώσετε τη χρήση του.
4. εάν φύγετε από το δωμάτιο, έστω και στιγμιαία.

Το ghd flight+ είναι εξοπλισμένο με μια θερμοευαίσθητη συσκευή ασφαλείας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. αν η πίσω σχάρα είναι φραγμένη), το σεσουάρ μαλλιών θα σταματήσει αυτόματα. Απομονώστε το σεσουάρ μαλλιών από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εάν το ghd flight+ σας έχει χαλάσει ή δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την ghd (Jemella Ltd), βλ. στοιχεία επικοινωνίας.

Το ghd flight+ σας πρέπει να επισκευάζεται μόνο με τη χρήση ειδικών εργαλείων και από εξειδικευμένους ειδικούς της ghd

προειδοποίηση: Ηλεκτρισμός

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή άλλους τραυματισμούς!

Μεταβλητή τάση

Το ghd flight+ είναι εξοπλισμένο με έναν επιλογέα διπλής τάσης (Εικ.1). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απλά τοποθετήστε ένα κέρμα για να αλλάξετε την επιλογή του ghd flight+ ώστε να δέχεται την απαιτούμενη εισερχόμενη τάση, δηλαδή 120V ή 240V.




Εικόνα 1
Επιλογέας διπλής
τάσης

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας τάσης έχει ρυθμιστεί για τη σωστή τάση και μην ενεργοποιείτε τον επιλογέα τάσης όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία. Εάν έχετε αμφιβολία επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο άτομο.

χρησιμοποιώντας το gh� flight+™

1. Μετά το λούσιμο των μαλλιών σας, στεγνώστε τα καλά με πετσέτα.
2. Μην αφήνετε παραπάνω ποσότητα νερού από τα μαλλιά σας ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή να έρθει σε επαφή με το gh� flight+.
3. Για γρήγορο στέγνωμα, χρησιμοποιήστε το gh� flight+ χωρίς το ακροφύσιο styling.
4. Σημείωση: Η εφαρμογή ενός κρύου ακροφυσίου μπορεί να είναι σφικτή, ιδιαίτερα όταν το σεσουάρ και τα ακροφύσια είναι καινούργια.
5. Ποτέ μην καλύπτετε τον φυσήτήρα ή το άνοιγμα αναρρόφησης.
6. Χρησιμοποιήστε τον επίλογό, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη θερμοκρασία στεγνώματος:



7. Κατά το στέγνωμα ή το styling, μην αφήνετε τα μαλλιά σας να καλύπτουν ή να έρχονται σε επαφή με τη σχάρα εισαγωγής αέρα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου σας.

αποθήκευση

1. Αφήνετε πάντα το gh� flight+ να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.
2. Όταν το gh� flight+ έχει κρυώσει, διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι όπως ήταν διπλωμένο όταν σας είχε παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το gh� flight+, καθώς αυτό μπορεί να τεντώσει το καλώδιο και να προκαλέσει πρόωγη δυσλειτουργία του καλωδίου τροφοδοσίας.

καθαρισμός του gh� flight+™

1. Για να διασφαλίσετε ότι το gh� flight+ σας λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση, φροντίστε πάντα να διατηρείτε το οπίσθιο φίλτρο καθαρό, καθαρίζοντας το τακτικά.
2. Για να το κάνετε αυτό, αποσυνδέστε πρώτα το gh� flight+ από την παροχή ρεύματος. Πάρτε μια μαλακή βούρτσα και αφαιρέστε απαλά τυχόν σκόνη και τρίχες από το φίλτρο.
3. Μην καθαρίζετε με λιπαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.

αποτυχία λειτουργίας

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν gh� δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε ότι το προϊόν gh� και η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένα και ότι υπάρχει ρεύμα.

Για τα βύσματα του Ηνωμένου Βασιλείου, βεβαιωθείτε ότι η τοποθετημένη ασφάλεια είναι άθικτη και λειτουργεί· εάν δεν είναι, αντικαταστήστε την με μια ασφάλεια, η οποία θεωρείται όμοια του Βρετανικού προτύπου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή για περαιτέρω συμβουλές παρακαλέστε να επισκεφθείτε το τμήμα βοήθειας στην ιστοσελίδα gh�hair.com ή να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προϊόντων gh� ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της gh� για περαιτέρω πληροφορίες.

εγγύηση κατασκευαστή

Το gh� flight+ προορίζεται αποκλειστικά για το στέγνωμα και το styling των μαλλιών και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο σπίτι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς.

Όλα τα προϊόντα της gh� δοκιμάζονται το καθένα ξεχωριστά πριν βγουν από το εργοστάσιο. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν αποδεχθεί ελαττωματικό λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών, τότε, κατά την απόλυτη κρίση της, η gh� θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς χρέωση με ένα πανομοιότυπο ή ισοδύναμο προϊόν εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Ένα προϊόν αντικατάστασης λαμβάνει είτε την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού προϊόντος είτε 180 ημέρες, όποια περίοδος από τις δύο παρέχει τη μεγαλύτερη κάλυψη για εσάς. Όταν ένα προϊόν ανταλλάσσεται, κάθε προϊόν αντικατάστασης καθίσταται ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν προϊόν καθίσταται ιδιοκτησία της gh�.

Για να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την εγγύηση, επισκεφθείτε το 'gh�hair.com/returns' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας*. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την απόδειξη της αγοράς μαζί με κάθε επιστρεφόμενο προϊόν. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος.



Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για γνήσια προϊόντα gh� που αγοράστηκαν μέσω εγκεκριμένων εμπόρων gh� και δεν καλύπτει προϊόντα που επισκευάστηκαν ή συντηρήθηκαν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το προσωπικό της gh� ή τους αντιπροσώπους της gh�. Σημειώστε ότι η παρούσα εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που οι σειριακοί αριθμοί ή τα στοιχεία αναγνώρισης έχουν σβηστεί, καταστραφεί ή τροποποιηθεί.

Η χορήγηση της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει την προθεσμία παραγραφής για τυχόν ελαττώματα ή ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της περιόδου που καλύπτει η εγγύηση. Τυχόν αξιώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πρέπει να ασκηθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εμφάνιση/εκδήλωση του ελαττώματος ή της ελλείψης.

Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση δεν επηρεάζονται από την παρούσα.

*Όστε η Jemella Group Limited ούτε οι θυγατρικές της παρέχουν ανταλλακτικά για οποιαδήποτε ηλεκτρική μονάδα της. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλούμε επιστρέψτε το ηλεκτρικό προϊόν gh� στην πληρέστερη διεύθυνση της gh�, όπως αναγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο ή στη συσκευασία, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Για πελάτες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στο πλησιέστερο γραφείο της ghd στον αριθμό που αναγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο.

Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει:

1. Ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ακατάλληλη μεταχείριση ή βίαιη χρήση.
2. Ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
3. Ζημιές που προκαλείται από τη σύνδεση αυτής της συσκευής σε λανθασμένη τάση.
4. Ζημιές που προκαλούνται από τη σύνδεση εξαρτημάτων (π.χ. ακροφύσια, φυσούνα κ.λπ.) που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές.
5. Μικρές βλάβες που δεν επηρεάζουν σημαντικά την αξία της συσκευής ή την αποτελεσματική χρήση της.
6. Φθορές που προκύπτουν από την συνήθη χρήση.

μόνο για την Αυστραλία

Τα αγαθά μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον αυστραλιανό νόμο προστασίας των καταναλωτών. Δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για σημαντική βλάβη και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η βλάβη δεν είναι σημαντική.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd ταξινομείται ως "ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός" και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά ή εμπορικά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Όταν δεν έχετε άλλη χρήση για το προϊόν ghd, παρακαλούμε να το απορρίψετε σύμφωνα με τη διαδικασία ανακύκλωσης της τοπικής σας αρχής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

Μόνο Ευρώπη/Ηνωμένο Βασίλειο

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες WEEE (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2002/96/ΕΚ), η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές για την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανής βλάβης στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση προϊόντος

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Jemella Ltd υπόκεινται σε ανεξάρτητες δοκιμές συμμόρφωσης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι διορίζονται ειδικά. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60335-2-23 και φέρουν την σήμανση CE. Οι λοιπές εγκρίσεις αφορούν σε Νότια Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

ghd UK (Ηνωμένο Βασίλειο)

Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133

ghd Republic of Ireland (Δημοκρατία της Ιρλανδίας):

+44 1924 423 400

ghd Returns (Επιστροφές)

Phase 3 (Chilton House)

Sherwood Park

Annesley

Nottingham

NG15 0DJ

UK



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

Το ghd και το λογότυπο ghd είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα του ομίλου Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Σχεδιάζονται στο Κάιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατασκευάζονται στην Κίνα

Αριθμός μοντέλου: HT3001

importante: instruções de segurança

Antes de tentar utilizar este secador de cabelo ghd flight+, para a sua segurança e a dos outros, leia atentamente as precauções de segurança definidas abaixo e siga-as, sem exceção, sempre que utilizar o seu secador de cabelo ghd flight+.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se elas receberem supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de maneira segura e entenderem os perigos envolvidos, por uma pessoa responsável pela sua segurança. Børn må ikke lege med apparatet.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Se utilizar o secador de cabelo ghd flight+™ numa casa de banho, retire-o sempre da tomada após a sua utilização, dado que a proximidade da água representa um perigo para a segurança, mesmo quando o secador ghd flight+™ se encontra desligado.

Para uma maior segurança e proteção quando utilizar este produto, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DDR), com uma corrente de funcionamento nominal não superior a 30 mA. Para obter mais informações, recomendamos que se aconselhe junto de um técnico eletricista.

CUIDADO: Nunca utilize o ghd flight+™ com as mãos molhadas, dentro ou perto da água, banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água (ou qualquer outro líquido).

Inspecione sempre o secador de cabelo ghd flight+™ antes de cada utilização e não o utilize se estiver danificado. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, deverão ser substituídos pela Jemella Ltd. A Jemella Ltd. procederá gratuitamente à substituição do seu aparelho apenas no caso em que se este se encontre dentro do período de garantia.

Para reduzir o risco de eletrocussão:

1. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
2. Não puxe ou force o cabo de alimentação nem retire o aparelho da tomada puxando pelo cabo.
Para retirar o secador de cabelo ghd flight+ da tomada elétrica, desligue o aparelho e retire-o da tomada agarrando sempre pela ficha.
3. Não utilize uma extensão elétrica para ligar o secador de cabelo ghd flight+.
4. Não utilize o aparelho em temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.
5. Segure o secador de cabelo ghd flight+ pela pega; nunca segure o aparelho pelo corpo ou pelo bocal concentrador, que pode estar quente.
6. Evite que a superfície quente do secador de cabelo ghd flight+ entre em contacto direto com a pele, em particular os olhos, ouvidos, rosto e pescoço.
7. Nunca coloque o secador de cabelo ghd flight+ sobre superfícies sensíveis ao calor, nem cubra o aparelho durante ou imediatamente após a sua utilização

IMPORTANTE: Este secador de cabelo ghd flight+ foi concebido para uma fonte de alimentação elétrica de 120/220-240V. Não utilize o aparelho com outras fontes de alimentação diferentes das indicadas na placa sinalética.



1. Não utilize este produto com um inversor de voltagem.
2. Verifique sempre se a voltagem do seu fornecimento de eletricidade corresponde à voltagem do seu ghd flight+.
3. O seu produto ghd é um aparelho elétrico de classe II e não deve ser ligado à terra.
4. Qualquer erro ao ligar o secador de cabelo ghd flight+ pode causar danos irreparáveis, que não se encontram cobertos pela garantia.

perigo: manter afastado da água:

1. Não guarde o aparelho perto da água.
2. Não submerja o aparelho em água nem o passe por água corrente, nem mesmo para o limpar.
3. Nunca tente apanhar o aparelho se este tiver caído na água.
4. Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.



O secador de cabelo ghd flight+ deve ser desligado da tomada elétrica:

1. Antes dos procedimentos de limpeza e manutenção.
2. Se não estiver a funcionar corretamente.
3. Imediatamente após a sua utilização.
4. Se sair do local onde estiver a utilizar o aparelho, mesmo durante uma ausência momentânea.

O ghd flight+ vem equipado com um dispositivo de segurança que previne o sobreaquecimento. Em caso de sobreaquecimento (por exemplo, se a grelha traseira estiver bloqueada), o secador irá parar automaticamente. Isola o secador da fonte de alimentação e permita que arrefeça antes de o utilizar de novo.

Se o seu secador de cabelo ghd flight+ avariar ou não estiver a funcionar corretamente, deixe imediatamente de utilizar o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd (consultar dados de contacto).

O seu secador de cabelo ghd flight+ só pode ser reparado com recurso a ferramentas especializadas e por técnicos ghd qualificados.

aviso: eletricidade

O não cumprimento destas precauções de segurança pode resultar em choque elétrico ou em outras lesões!

voltagem variável

O seu ghd flight+ está equipado com um seletor de dupla voltagem (Fig.1). Para utilizar este recurso, basta inserir uma moeda para alternar o ghd flight+ para aceitar a tensão de entrada necessária, 120V ou 240V.




Figura 1
Seletor de
Dupla Voltagem

Nota: Antes de utilizar este produto, verifique que o seletor de voltagem está ajustado para a voltagem correta e não opere o seletor de voltagem quando o produto estiver em uso. Se tiver dúvidas, contacte alguém qualificado.

utilização do seu secador de cabelo ghd flight+™

1. Após lavar o cabelo, seque-o com uma toalha.
2. Não permita que o excesso de água do seu cabelo ou de qualquer outra fonte de água ou líquido entre em contacto com o secador de cabelo ghd flight+.
3. Para uma secagem mais rápida, use o secador de cabelo ghd flight+ sem o bocal de styling.
4. Nota: o ajuste de um bocal frio poderá ser difícil, especialmente quando o secador e o bocal são novos.
5. Nunca cubra a abertura de entrada de ar nem o sistema de ventilação.
6. Utilize o interruptor de seleção para configurar a velocidade da ventoinha e a temperatura de secagem:



7. Quando estiver a secar ou a pentear o cabelo, não permita que o cabelo cubra ou entre em contacto com o filtro de entrada de ar, que se encontra na parte de trás do secador.

armazenamento

1. Antes de guardar o secador de cabelo ghd flight+ deixe-o sempre arrefecer.
2. Depois do secador de cabelo ghd flight+ dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta do secador de cabelo ghd flight+, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

limpeza do seu ghd flight+™

1. Para garantir que o seu ghd flight+ funciona com a máxima eficiência, assegure-se de que o filtro traseiro é mantido limpo, limpando-o regularmente.
2. Para o fazer, primeiro desligue o ghd flight+ da fonte de alimentação. Com uma escova macia, remova cuidadosamente qualquer poeira e cabelo do filtro.
3. Não limpe com produtos abrasivos ou corrosivos.

falha de funcionamento

No caso pouco provável do seu produto ghd não funcionar corretamente, verifique se o produto ghd está ligado à tomada e se existe corrente elétrica.

Para as fichas do Reino Unido, certifique-se que o fusível integrado está intacto e a funcionar; caso contrário, substitua-o por um fusível britânico normalizado de tensão idêntica.

Em caso de dúvida ou se deseja obter mais informações, consulte a secção de "Ajuda" no nosso site ghdhair.com ou contacte um distribuidor ghd autorizado ou entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd.

Garantia do fabricante

O secador de cabelo ghd flight+ destina-se exclusivamente a secar e pentear o cabelo e só deve ser utilizado para este efeito. Foi especificamente concebido para uma utilização doméstica e não deve ser utilizado para fins profissionais.

Todos os produtos elétricos ghd são testados individualmente antes de sair de fábrica. Contudo, no caso pouco provável de um defeito do aparelho, imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito de decidir se o aparelho deve ser substituído gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de dois anos a contar da data original de compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou de 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite ghdhair.com/pt e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.



A presente garantia aplica-se apenas aos produtos ghd originais adquiridos através de distribuidores ghd autorizados e não cobre produtos reparados ou que tenham sido objeto de manutenção por parte de outras pessoas que não sejam pessoal técnico ghd ou representantes ghd. Tenha em atenção que a presente garantia pode ser anulada se os números de série ou de identificação tiverem sido apagados, danificados ou modificados. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais do consumidor.

* Nem o Jemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à internet, envie o seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália e Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número de telefone impresso neste folheto.

A garantia não cobre as seguintes situações:

1. Danos causados por utilização indevida, tratamento incorreto ou uso violento.
2. Danos causados pelo incumprimento das presentes instruções de utilização.
3. Danos provocados pela ligação do aparelho a tensão elétrica incorreta.
4. Danos provocados pela utilização de acessórios (ex., bocais, difusores, etc.) fornecidos por outros fabricantes.
5. Pequenos defeitos que não afetem de forma significativa o valor, a qualidade ou o funcionamento do secador.
6. Desgaste normal por utilização.

reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como "equipamento elétrico ou eletrónico" e **não deve ser deixado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil**. Uma vez terminada a sua vida útil, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

Apenas para a UE/Reino Unido

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade dos produtos

Todos os aparelhos elétricos da Jemella Ltd são sujeitos a testes de verificação de conformidade independentes realizados por organismos governamentais e aprovados pela União Europeia. Todos os nossos produtos cumprem os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostentam a marca CE. Outras aprovações incluem África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

ghd Sapin s.a.u.

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n Pol. Ind.
La Leala Arroyo de la Miel 29631
Málaga Spain



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd e ghd são marcas registadas de Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2022.

ghdhair.com

Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido.
Fabricado na China.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

NL registreer je garantie

Style je haar zonder stress met je nieuwe ghd tool door je garantie vandaag te registreren om:

- De authenticiteit van je ghd product te verifiëren
- Je ghd product te vervangen als het binnen de garantieperiode niet naar behoren werkt of kapot gaat*
- Exclusieve aanbiedingen en acties als eerste te ontvangen
- Als eerste op de hoogte te worden gebracht van het laatste nieuws en trends



Ga naar ghdhair.com/register of gebruik je QR reader op je smartphone om te registreren.

Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.
*voorwaarden van toepassing, bekijk de veiligheidsvoorschriften

FR enregistrez votre produit

Pour une tranquillité d'esprit totale pendant l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le dès aujourd'hui et bénéficiez des avantages suivants :

- Vérification de l'authenticité de votre produit ghd
- Remplacement de votre produit en cas de problème durant la période de garantie*
- Offres exclusives en avant-première
- Dernières tendances et nouveautés ghd



Visitez le site ghdhair.com/fr/register ou utilisez le lecteur de code QR de votre smartphone pour enregistrer votre produit.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Voir les conditions applicables dans la partie "garantie du fabricant" de ce guide.

DE ihre Garantie überprüfen

Damit Sie sich beim Styling mit Ihrem neuen ghd-Produkt keinerlei Sorgen machen müssen, registrieren Sie heute noch Ihre Garantie:

- Überprüfung der Echtheit Ihres ghd-Produktes
- Ersatz, falls Ihr ghd-Produkt innerhalb der Garantiezeit kaputtgeht.
- Exklusive Angebote und Angebote vor allen anderen
- Die neuesten Nachrichten und Trends zuerst



Besuchen Sie ghdhair.com/de/register oder verwenden Sie Ihr QR-Reader auf Ihrem Smartphone, um die Garantie zu bestätigen.

Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
*Es gelten spezielle Bedingungen; siehe Sicherheitshinweise

GR

επικυρώστε την εγγύησή σας

Για να είστε ήσυχoi σε ό,τι αφορά το styling με το νέο σας προϊόν ghd, καταχωρίστε την εγγύησή σας σήμερα για:

- Επαλήθευση της γνησιότητας του προϊόντος σας ghd
- Αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος ghd εντός της περιόδου εγγύησης*
- Αποκλειστικές προσφορές και συναλλαγές πριν από οποιονδήποτε άλλον
- Να μαθαίνετε τα τελευταία νέα και τις τάσεις πρώτοι



Επισκεφθείτε το ghdhair.com/register ή χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης QR στο smartphone σας για να καταχωρίσετε.

Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
*Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις, δείτε τις οδηγίες ασφαλείας

PT

valide a sua garantia

Para uma tranquilidade de espírito ao secar e pentear o seu cabelo com o seu novo produto ghd, registre hoje mesmo a sua garantia para:

- Verificação da autenticidade do seu produto ghd
- Substituição em caso de falha de funcionamento do seu produto ghd, dentro do período de validade da garantia*
- Ofertas exclusivas em primeira mão
- As novidades e tendências mais recentes em primeira mão



Visite ghdhair.com/register ou utilize o leitor QR do seu telemóvel para validar a sua garantia.

Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais do consumidor.
*condições aplicáveis, consulte as instruções de segurança.